





NC-Solutions

Beschrijving van de FAQ 1105 Gegevensoverdracht TNC <>pc

Nederlands (nl) 5/2018



Seriële interface V.24 (komt overeen met RS232C)

Gids voor het opzetten van een eenvoudige programma-overdracht tussen besturing en pc

Inhoud

Algemene informatie Werkwijze Transmissiesoftware TNCremo Transmissieprotocol ME Transmissieprotocol FE Transmissieprotocol LSV-2 Speciale gevallen

Algemene informatie

HEIDENHAIN-besturingen vanaf TNC 124

beschikken over deze interface. Kabellengtes tot 20 m bij 9600 baud.

Maximale transmissiesnelheid afhankelijk van het besturingstype van 2400 tot 115200 baud

Werkwijze

1. Stel de exacte variant van uw besturing vast, dus bijv. TNC 155A/P of TNC 155B/Q.

2. Schaf vanaf onze homepage de transmissiesoftware TNCremo aan

3. Bepaal welke interface (9- of 25-polig) de machine heeft, welk type interface op de pc (9- of 25-polig) aanwezig is en voer een overeenkomstige bekabeling uit.

4. Kies het krachtigste protocol dat met uw besturing mogelijk is: als u op de besturing wilt bedienen, gebruikt u FE(1) - indien aanwezig - en als de overdracht op de pc moet worden aangestuurd gebruikt u LSV-2.

5. Ga verder met de beschrijving van het geselecteerde protocol.

Daarin vindt u de gegevens voor de voorbereiding op de TNC, op de pc, voor de gegevensoverdracht en de programma-uitvoering, indien nodig. Verzend een programma in gewone taal in beide richtingen.

6. Speciale situaties, zoals bloksgewijs nabewerken/bijvulbedrijf, gaat u pas aan wanneer de volledige overdracht in beide richtingen goed functioneert

Besturingsvarianten

Om de mogelijkheden op een concrete besturing te verduidelijken, moet bij deze TNC's de exacte variant worden bepaald:

TNC 151/TNC 155A/P: Herkenbaar aan het ontbreken van de CR-toets

TNC 151/TNC 155B/Q: Herkenbaar aan de aanwezigheid van de CR-toets

De NC-softwarevarianten van de TNC 415 zijn zichtbaar na het indrukken van de toets MOD

2 Transmissiesoftware TNCremo

🔁 <standard> - TNCremo</standard>	11	100	212	Contraction of the	100 X - 10 YE	
File Folder View Extras	Help					
Standard>		•	1	<u> * 🔊 🗿 🎽 × 🗉</u>		
						Lontrol
Name	Size	Attribute	Туре	Date		NO CONNECTION
🚞 \$Recycle.Bin				03.08.2015 12:04:39		
📄 Boot				08.04.2015 10:05:48		File status
🚞 СІМСО				06.08.2015 06:51:56		Free: 117.0 CD /
Documents and Settings				14.07.2009 06:08:56		riee. 117.6 GByte

De bijbehorende datatransmissiesoftware is TNCremo (vroeger ook TNC.exe, of TNCremoNT, daarna TNCremo).

Deze transmissiesoftware kunt u gratis downloaden van http://www.heidenhain.de. U vindt dit onder

Services en documentatie/software/pc-software/TNCremo.

De **transmissiesoftware** bevat onder Help/Inhoud/Technische informatie/Kabelmontage bijv. de beschrijving van de bekabeling.

3 Bekabeling

Uitleg betreffende de interface-aansluiting aan de kant van de machine:

De interne machineverbinding met de besturing komt uit op ofwel het bedieningspaneel of op de buitenwand in een subminiatuur-D-slot (pennen), het zogenaamde adapterblok. Daarop moet de interfacekabel worden aangesloten.

Bij de kabellengtes specificeren wij 15 meter als veilige lengte, maar met speciaal afgeschermde kabels is soms ook 20 - 30 meter mogelijk. Daarvoor kunnen wij echter niet garant staan en ook worden dergelijke kabels niet door ons aangeboden. Bij problemen kan ook een lagere baudrate worden geprobeerd.

Voor grotere lengtes tot 100 m is er nog de Ethernet2Com-adapter, hierbij wordt een netwerkkabel gebruikt.

Volledige 25-polige bedrading aan machinezijde, maakt hardware-handshake mogelijk



8 9

(nicht benutzt) (not used)



3

Volledige 9-polige bedrading aan machinezijde

maakt hardware-handshake mogelijk

Welke kabel voor de verbinding met de pc nodig is, hangt af van of de interne machineverbinding gekruist is of niet.

U kunt dit vaststellen door te controleren welke kabel in de machine rechtstreeks op de besturing op X27 is aangesloten:



Interne kabel	Externe kabel 355484			
366964 = gekruist	Machine 1 - rot 2 - geb	PC 1 • rot frei 2 • gelb RcD		
	3 - val) 4 - broun 5 - schwarz 6 = violett 7 - grou	3 • wel) TxD 4 • brown DTR 5 • echwarz OV 6 = violett DSR 7 • orou RTS		
	ð - væjögrún 9 - grún Gahöusa - Schim	د weijtgrün CTS 9 - grün frei Gehäuse - Schim		

Overdrachtsprotocollen

ME Eenvoudig protocol, **bediening op de besturing en de pc is vereist** (ME = passend bij vroegere JH-magneetband-eenheid), beschikbaar bij TNC 124, TNC 125, TNC 131, TNC 135, TNC 145, TNC 150, TNC 151, TNC 155, TNC 246, TNC 310, TNC 355, TNC 360, TNC 370, TNC 407, TNC 410, TNC 415/425

FE Krachtig protocol met **bediening op de besturing,** pariteitscontrole, (FE = passend bij vroegere JH-floppy-disk-unit), beschikbaar bij TNC 124, TNC 151B/Q, TNC 155B/Q, TNC 246, TNC 310, TNC 355, TNC 360, TNC 370, TNC 407,

TNC 410, TNC 415/425, TNC 426/430, iTNC 530

- FE1 De besturing haalt na de selectie automatisch de inhoudsopgave naar de pc. Beschikbaar vanaf TNC 415.
- FE2 De directory moet door de operator worden opgeroepen.



LSV-2 Krachtig protocol met bediening op de pc, pariteitscontrole,

(voor verbinding met Windows-pc's), beschikbaar bij TNC 415 vanaf SW 259930, TNC 425, TNC 426/430, iTNC 530.

Opmerking: besturingen met LSV-2 zijn ook voorzien van het FE-protocol.



Me-protocol aan de hand van het voorbeeld van

de TNC 150

Bij besturingen tot TNC155A/P is alleen dit protocol beschikbaar. Voor overdracht vindt de bediening op de TNC en op de pc plaats.

Besturing voorbereiden

In de werkstand Programmeren de toets MOD (rechts) indrukken. Met de verticale pijltoetsen het dialoogvenster "Baudrate" selecteren, de baudrate invoeren, met de pijltoetsen het protocol ME selecteren, met ENTER afstemmen, met DEL BLOC afsluiten.

Pc voorbereiden

Start de TNCserver direct

of start TNCremo, let op basisafstelling Standaard

en open het pulldown-menu "TNCserver" en stel

🚛 <standard> - TNCrer</standard>	no		1000	
File Folder View Ex	tras Help			
Standard	TNCserver	F3	🔯 🙆 🖀 😹 🗆	
GO-CATE	TNCcmd 6		and seed and and and and and and and and and an	Control
Name	Explorer		Date	No Connection
🚞 \$Recycle.Bin	TNC124 NC Converter		03.08.2015 12:04:39	
Boot	Pallet editor Receive log Launch TNClog		08.04.2015 10:05.48	File status
CIMCO			06.08.2015 06:51:56	Free: H170 CD .
🚞 Documents and Sel			14.07.2009 06:08:56	Fiee. [117.6 GByte
DP10V642			05.11.2015 09:37:01	Total:
🧰 Intel			20.07.2015.10.52.12	loca. Ip

op de pc in:

TNCserver -	TNC 155B/Q			- • ×	Configuration
Folder:	C:\				General FE Settings Folder
Configuration:	Protocol: Serial port: Baud rate:	FE COM1 38400		Exit Port info Help	Control / Position display: TNC 150 Transfer protocol: ME (Receive only) ME (Receive
File: Action:	[-		OK Abbrechen Hilfe
Progress:			Bytes		



Let op:

U moet de overdrachtsrichting en de baudrate van de pc en de besturing op elkaar afstemmen.

De weergave "protocol" heeft betrekking op de pc. Dit betekent dat, om een programma van de TNC naar de pc over te dragen, op de besturing "Gegevensuitvoer" en op de pc "Ontvangen ME" moet worden ingesteld. Nu moet u bij "Status" zien: Wacht op verzoek – dan is de verbinding in orde.

Overdracht op de besturing starten:

In de werkstand "Programmeren" op EXT drukken, met de verticale pijltoetsen de transmissierichting etc. selecteren, ENTER, PGM selecteren, ENTER





Dit protocol kan door besturingen vanaf de TNC 155B/Q worden gebruikt. **Overdracht kan alleen bij de TNC worden gecontroleerd.**

Besturing voorbereiden

Druk in de werkstand "Programmeren" op de MOD-toets. Met de verticale pijltoetsen het dialoogvenster "Baudrate" selecteren, de baudrate intoetsen, met de pijltoetsen het FE-protocol selecteren, met ENTER afstemmen, met DEL BLOC afsluiten.

Hiermee verkrijgt u direct een bloksgewijze overdracht met gegevenscontrole. Een bijpassende machineparameterregel wordt bij de TNC 155B en TNC355 voor het type overdracht FE automatisch geactiveerd.

Pc voorbereiden

Start de TNCserver direct

of TNCremo in instelling Standaard

en open het pulldown-menu "TNCserver"

🥫 <standard> - TNCrer</standard>	no	A DECEMBER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER	
File Folder View Ex	tras Help		
Standard	TNCserver	B 🔯 🗃 🗃 😹 🗆 🏭 🔳	
	TNCcmd 68		Control
Name	Explorer	Date	No Connection
🚞 \$Recycle.Bin	TNC124 NC Converter	03.08.2015 12:04:39	
Boot	Dallet editor	08.04.2015 10:05:48	File status
🚞 СІМСО	Panet cultor	06.08.2015 06:51:56	Free: 1170 CD to
🚊 Documents and Sel	Receive log	14.07.2009 06:08:56	Fiee. 117.6 GByte
DP10V642	Launch TNClos	05.11.2015 09:37:01	Total: IC
🦳 Intel	Launch Invelog	30.07.2015.10:52:12	i orai. ID

Stel op de pc in:

Folder:	C:\			General FE Settings Folder	
Configuration:	Protocol:	FE	Exit	Control / Position display:	Interface
	Serial port:	COM1	Port info	TNC 155B/Q	Serial port: COM1 -
	Baud rate:	38400	Help		Find available ports
				Transfer protocol:	
				FE 💌	Baud rate: 38400 -
ïle:					
Action:					Abbrachan Hilfa
Progress:		Bytes			

Nu moet u in "Status" zien: "Gereed (wacht op verzoek)" – dan is de verbinding in orde.

Tot een kabellengte van 20 m zijn 9600 baud toegestaan. Bij langere kabels reduceert u aan beide zijden de baudrate.



Overdracht starten

Druk in de werkstand Programmeren op de EXT-toets.

Gebruik de verticale pijltoetsen om de richting van de overdracht etc. te kiezen, "ENTER" vervolgens met behulp van de

pijltoetsen het programma, ENTER. Meer informatie in de besturingshandleiding.



Besturing voorbereiden

Afstemming van de interfacegegevens

In de werkstand Programmeren drukt u op PGM MGT, MOD, CfgSerialInterface en stelt u de volgende "basisgegevens" in:

Daarbij kiest u ook het protocol FE1 en verkrijgt u een bloksgewijze overdracht met gegevenscontrole. Een bijpassende machineparameterregel wordt automatisch geactiveerd.

■ 🖘 RS232	
👄 baudRate	: BAUD_57600
- protocol	: BLOCKWISE
👄 dataBits	:7 Bit
👄 parity	: EVEN
	: 1 Stop-Bit
	: RTS_CTS
	: FE1
bccAvoidCtrlChar	
common rtsLow	
moEotAfterEtx	

Selectie van het interfacetype RS 232C

In de werkstand Programmeren drukt u op PGM MGT, MOD, CfgSerialPorts en stelt u in:

⊟≊ Network ⊟≊ Serial ⊟≃ CfgSerialPorts	
— activeRs232	: TRUE
	: R\$232
⊞©⊒ interfacePlc	
── baudRateLsv2	: BAUD_57600

PC voorbereiden zoals beschreven onder FE-protocol

Overdracht starten

Druk op PGM-MGT, open het dubbele venster. Ga naar het nieuwe venster en selecteer RS232 met de pijltoetsen, toon bestanden

Kopieer de programma's met behulp van de 2-venstertechniek van het besturingsvenster naar het pc-venster en omgekeerd.

Opmerking: Afwerken per blok is niet mogelijk (bijvullen).





LSV-2-protocol aan de hand van het voorbeeld van de TNC 426

Vanaf de TNC 415B is dit protocol beschikbaar. Daarmee kan een overdracht via de pc worden gecontroleerd.

Besturing voorbereiden

In de werkstand Programmeren de MOD-toets indrukken, in het interfacemenu protocol LSV-2 en de baudrate instellen.

Pc voorbereiden

Selecteer "**Standaard**" en maak met een verbindingstype LSV-2 met NIEUW. De baudrate kan door LSV-2 automatisch worden bepaald.

Stel de **map** in waarin u op de pc programma's opslaat. Bij de op harde schijven gebaseerde besturingen stelt u ook daar het werkpad in.

In het rechts afgebeelde **statusveld** kunt u de huidige instellingen aflezen



Overdracht starten met



Sleep met de muis op de pc het betreffende programma vanuit het **het TNC-gedeelte TNC:**\... naar het **Pc-gedeelte C:**\... en omgekeerd.

File Folder View Extr	as Help						
🗊 😭 (Standard)		-] 🖻 🗔	🖻 🙆 😰 🛣 🗶 🗉			12 🐁 💷 🚳
• C:\ [*.*]							- Control
Name	Size	Attribute	Туре	Date			II NU530 Programm
🗎 \$Recycle.Bin				03.08.2015 12:04:39		-	606424 04 5F6
Boot				08.04.2015 10:05:48			- File status
СІМСО				06.08.2015 06:51:56			From D CD /
Documents and Settings				14.07.2009 06:08:56			rice. p 2 GByte
DP10V642				05.11.2015 09:37:01		т	
🗋 Intel				30.07.2015 10:52:12			1000. [15
JHTemplates				30.07.2015 11:06:01		-	Masked: 15
NC:\ [*.*]						습-	Connection
Vame	Size	Attribute	Туре	Date		•	Protocol:
							TCP/IP
DATUM							IP address:
DEMO							localhost
service							
🗎 system							
🚞 tnoguide							
TO_PALLET							



Typische meldingen bij TNCserver:

Melding	Betekenis, Situatie
Gereed (wacht op verzoek)	Kabels en afstemmingen zijn in orde, (komt al voordat het interfacemenu wordt geselecteerd)
Gestopt	Na de overdracht van een bestand naar de pc toont de TNCserver de status "Gestopt" en blijft zo gereed voor verdere overdracht. Als op de machine de EXT-modus met EndBlock//NOENT wordt verlaten, wordt ook weer "Gereed" weergegeven. Het eerste bestand wordt echter in ieder geval volledig verzonden.
Geen bestandsnaam ingevoe Geen verbinding	rd Verbinding in orde, maar afstemming verkeerd of pc-map is leeg Kabel elektrisch niet in orde, besturing niet ingeschakeld Kabel niet aangesloten

Bijzonder gedrag bij TNC's vóór TNC 407:

Er kunnen geen teksten worden ingelezen. Dus geen programmanamen of commentaren. Regels met tekst worden van commentaar voorzien met foutmelding; ze ontbreken dan helemaal in de TNC. Regels met; alleen (zonder het commentaar erachter) worden correct verzonden.

Kabellengtes

Met een lengte van meer dan 20 m start u met 9600 baud en test u trapsgewijs hogere snelheden.

Bloksgewijze overdracht en afwerking (bijvulmodus) bij TNC 155/155A

Pas aan de slag gaan nadat een volledige programma-overdracht - zoals hierboven beschreven - al werkt!

Besturing voorbereiden

Protocol FE selecteren indien aanwezig, of via machineparameters **een FE-achtige** werkwijze (zonder handshake-controle) instellen:

In de werkstand Programmeren de MOD-toets indrukken.

Selecteer "Baudrate" met de verticale pijltoets, voer deze in en sluit af met DEL BLOC.

Via MOD/sleutelgetal de volgende record voor bijvulmodus instellen:

MP	Waarde	Betekenis	
71	515	STX, ETX	
218	17736	E, H	(Invoer gewone taal)
219	16712	A, H	(Uitvoer gewone taal)
220	279	SOH, ETB	
221	5382	NAK, ACK	
222	168	7 gegevensbits,	1 stopbit, even pariteit,
223	1	Bloksgewijze ov	verdracht actief
224	4	EOT	

Om transmissieproblemen te voorkomen, is het raadzaam het NC-geheugen te wissen en een eerder lage overdrachtssnelheid (bijv. 2400 baud) in te stellen.



Neem voor informatie contact op met uw machinefabrikant. Op onze homepage vinden machinefabrikanten onder "Service Manual" een uitvoerige beschrijving van onze V-24-data-interface.

Pc voorbereiden

Start de TNCserver zoals beschreven onder FE-protocol Let op: niets wordt permanent opgeslagen! Oproepen van labels en programma's zijn bijv. niet toegestaan. Details van de bediening en programmering in het handboek van de besturing.

Uitvoering bij TNC 155, TNC 355, TNC 360, TNC 310, TNC 370, TNC 407, TNC415, TNC 425...

Selecteer in de werkstand AUTOMATIC met toets EXT het uit te voeren programma, ENTER, START

Uitvoering bij TNC 426/430, iTNC530

(Start de gegevensoverdracht zoals beschreven bij LSV-2) Selecteer vervolgens in de werkstand AUTOMATIC met de toets PGM MGT het uit te voeren programma, ENTER, START START is ook al toegestaan terwijl bij lange programma's nog wordt ingelezen.

Aanvullende hulp voor bijzondere situaties

Uitgebreide handleidingen vindt u in de **gebruikershandboeken** van de besturingen, meestal aan het einde van de beschrijving